



COOKE™  
&LEWIS



**5059340213705  
CLFSMW20LUKa**

**5059340213712  
CLFSMW20LEUa**

**V10821 BX220IM**

## Checking instructions

These instructions are for your safety. Please read the following instructions carefully before proceeding with the installation and use of this appliance. Keep the instruction manuals for future reference.

- WARNING:** All installation work must be carried out by a suitably qualified person, strictly following local building regulations and these instructions.
- To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this Microwave oven is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards. After unpacking the Microwave oven please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer Services on 0800 324 7818 (UK) and 1800 932 230 (Eire).
- Check the package and make sure you have all of the parts listed and decide upon the appropriate location for your product.
- This product contains glass please take care with fitting or handing to prevent personal injury or damage to the product.
- The specification plate shown on this appliance displays all the necessary identification information for ordering replacement parts.
- If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, please ensure that you pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and its safety warnings.

## Before you start

- WARNING: DO NOT OPERATE THE MICROWAVE WHEN EMPTY. FAILURE TO DO THIS WILL CAUSE THE MICROWAVE TO FAIL AND WILL INVALIDATE YOUR GUARANTEE.**

## Safety

- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**
- READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

- Do not use a knife to open the boxes as this may damage the contents.
- Make sure that any pre-installation work on re-positioning electrical sockets, gas and water supplies has been carried out by a suitably qualified person to comply with all local regulations before you start installation.
- Make sure you have all of the parts listed. Check all of the packaging as components may be concealed; do not dispose of packaging until you have located all of the parts.
- When you are ready to start make sure you have the right tools to hand, plenty of space and a clean dry area for assembly.
- Don't rush, read the instructions first and familiarise yourself with the sequence before you begin.
- Failure to follow these instructions may result in personal injury, damage to the product and your property.
- For domestic use only.
- This appliance must not be used with an external timer, time switch or a separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, remove all packaging and clean all parts. Please see the details given in the "Care and Maintenance" section.
- Installation must be performed in compliance with all current local regulations. If in doubt, contact a professional.
- Failure to follow these instructions may result in personal injury, damage to the product and your property.
- Before installation, decide on the appropriate location for your product.
- Some parts could be hazardous to small children.
- WARNING:** Installation must be performed by a competent person only.
- WARNING:** The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar items may lead to risk of injury, ignition or fire.

- To reduce the risk of fire, burns, electric shock, and injury to persons or overexposure to microwave energy when using this appliance, please follow basic safety precautions, including the following:
- WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- Do not use this appliance outdoors, in bathrooms or humid environments or in places where it can get wet.
- WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Children under 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance must not be installed behind a decorative door as this can cause overheating of the appliance.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Use gloves while taking any kind of heated food out of the microwave oven.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Do not operate the microwave oven when it is empty.
- Cooking utensils may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- Take care when removing lids from food packages after heating as steam is present.

- Always use the appliance on a stable, flat, clean and dry non-slip surface such as a kitchen worktop or specifically designed microwave shelf only.
- WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The content of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- This appliance complies with all current European safety legislation, however, the Manufacturer must emphasise that this compliance does not prevent the surfaces of the appliance from heating up during use and remaining hot during its operation.

- The specifications plate is available on this appliance. This plate displays all the necessary identification information for ordering replacement parts. If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and its safety warnings.
- All installation must be carried out by a qualified electrician. Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.
- Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners. After unpacking the appliance please check that it is not damaged.
- The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with the wiring diagram.
- The cable must not be bent or compressed.
- Regularly check the power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a safety hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
- If the appliance has a child safety device, this should be activated.
- Children aged 3 years and under must be kept away from this appliance when it is in operation at all times.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not change the specification of this appliance.

- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- The microwave oven is intended to be used as a freestanding appliance only.
- WARNING:** Ensure the top surface of the microwave oven is at least 30mm from any cabinets, and the sides and back of the oven is at least 20mm from the wall or cabinets.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Deactivate the appliance after each use.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.

## Installation

All installation must be carried out by a competent person or qualified electrician. Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

This appliance is supplied with a fitted plug suitable for use in your country.

The cable must not be bent or compressed.

Regularly check the power cord for damage.

**WARNING: This is a Class I appliance and MUST be earthed.**

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:

Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

Green and Yellow = E or Earth

**The replacement fuse must be rated at 13 Amps (UK only).**

To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this appliance is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards. Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners. After unpacking the appliance please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer Services.

The manufacturer declines all liability for damage caused to persons and objects due to incorrect or improper installation of the appliance. Any permanent electrical installation must comply with the latest wiring regulations applicable to your country and for your own safety a qualified electrician or contractor should undertake the electrical installation.

## Technical data

Model Number	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Voltage Input	AC 230 V~50 Hz	AC 220-230 V~50 Hz
Power Output	800 W	
Power Consumption	1200 W	
Operating Frequency	2450 MHz	
Exterior Dimensions	262 mm × 452 mm × 385 mm	
Cavity Dimensions	210 mm × 315 mm × 329 mm	
Capacity	20 Litres	

## Trouble shooting

Issue	Solution
<b>WARNING:</b> Microwave started with nothing in the cavity	Stop the microwave immediately as this is dangerous and a safety issue!
Radio interference	<p>Operation of a microwave oven can cause radio wave interference with other devices operating in its vicinity such as radio, television, wi-fi, wireless telephones and similar equipment.</p> <p>You can reduce or minimize the interference by:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relocating the microwave in relation to the other devices.</li> <li>2. Changing the orientation between the microwave and the other devices.</li> <li>3. Ensuring the microwave and other devices are plugged into separate ring mains or circuits.</li> </ol>
Oven light dims during use	This is normal, the light output may change dependent upon the power level used.
Steam present in microwave	This is normal, ensure the microwave is kept clean and dry after use.
Microwave has no power	Check electrical supply and ensure that any fuses or circuit breakers have not operated. If this does not resolve the issue, contact the Customer Helpline for advice.
Microwave will not start cooking	Ensure nothing is blocking the door and it is fully closed. If this does not resolve the issue, contact the Customer Helpline for advice.
Microwave makes grinding noises during operation	This may be due to food residues under the platter or on the roller wheels. Ensure all parts are cleaned thoroughly before use.

To arrange a service call, please contact our customer services on one of the following Toll Free numbers, you must contact the number in the country in which you purchased the Microwave Oven.

UK 0800 324 7818 [uk@kingfisherservice.com](mailto:uk@kingfisherservice.com)

Eire 1800 932 230 [eire@kingfisherservice.com](mailto:eire@kingfisherservice.com)

## Recycling & disposal

Waste electrical products (WEEE) should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist. Check with your local governmental authority, domestic waste disposal services or the retailer where the product was bought for recycling advice.

This appliance respects laws of the suppression of radio interference. As the manufacturer has a policy of continuous product improvement, it reserves the right to adapt and carry out any modification considered necessary without prior warning.

Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, London, W2 6PX, United Kingdom.

The wheelie bin symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. This product must be handed over to an electric and electronic equipment collection point for recycling. On ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to avoid possible negative consequences for the environment and public health, which could occur if this product is not handled correctly.



## Guarantee

We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. This product has a manufacturer's guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household.

To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, replace.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.

The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

**IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

FR

## Instructions de contrôle

**Ces instructions concernent votre sécurité. Lire attentivement les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et d'utiliser cet appareil. Conserver les manuels d'instructions pour référence ultérieure.**

- Avertissement :** Toutes les installations doivent être effectuées par une personne dûment qualifiée, en suivant rigoureusement les instructions du fabricant.
- Afin de prévenir les risques, toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que ce four à micro-ondes soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité soigneusement en vue d'empêcher tout danger ou mauvaise utilisation. Après avoir retiré l'emballage du four à micro-ondes, vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service client au 0805 114 951.
- Contrôler l'emballage et s'assurer de disposer de toutes les pièces répertoriées, puis décider du bon emplacement du produit.
- Ce produit comporte du verre ; rester prudent lors du montage ou de la manipulation pour éviter toute blessure ou tout dommage du produit.
- Cette plaque signalétique, placée sur l'appareil, affiche toutes les informations d'identification nécessaires pour commander des pièces de rechange.
- Si l'appareil est vendu, donné ou laissé lors d'un déménagement, s'assurer de transmettre ce manuel de façon à ce que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les avertissements de sécurité.

## Avant de commencer

- Avertissement : NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE FOUR À MICRO-ONDES À VIDE. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE ENTRAÎNERA LA PANNE DU FOUR À MICROONDES ET METTRA UN TERME À VOTRE GARANTIE.**

## Sécurité

- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**
- LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**
- Ne pas utiliser de couteau pour ouvrir les boîtes car cela peut endommager le contenu.
- Avant de procéder à l'installation, s'assurer que tous les travaux préalables à l'installation, tels que le déplacement des prises électriques, des raccords de gaz et d'eau, ont été réalisés par une personne dûment qualifiée et qu'ils sont conformes à toutes les réglementations locales avant de commencer l'installation.
- S'assurer de disposer de toutes les pièces énumérées. Vérifier tous les emballages car certains composants peuvent ne pas être visibles ; conserver les emballages tant que toutes les pièces n'ont pas été identifiées.
- Avant de commencer, veiller à ce que les outils adaptés soient à portée de main et de disposer d'espace suffisant ainsi que d'une surface propre et sèche pour l'assemblage.
- Ne pas se précipiter, lire d'abord les instructions et se familiariser avec la séquence des opérations avant de commencer.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, endommager le produit ainsi que votre propriété.
- Usage domestique uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe, un temporisateur ou un système de commande à distance séparé.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirer tous les emballages et nettoyer toutes les pièces. Voir les détails fournis dans la section « Entretien et maintenance ».
- L'installation doit être effectuée en conformité avec toutes les réglementations locales actuelles. En cas de doute, contacter un professionnel.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, endommager le produit ainsi que votre propriété.

- Avant l'installation, décider de l'emplacement approprié du produit.
- Certaines pièces peuvent être dangereuses pour les jeunes enfants.
- AVERTISSEMENT :** L'installation doit être effectuée par une personne compétente uniquement.
- AVERTISSEMENT :** Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Faire sécher des vêtements ou chauffer des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des textiles humides et autres objets similaires est susceptible de provoquer des blessures, des inflammations ou des incendies.
- Pour réduire les risques d'incendie, de brûlures, d'électrocution, de blessures corporelles ou de surexposition aux micro-ondes lors de l'utilisation de cet appareil, il est important de suivre les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :
  - AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ils risqueraient d'exploser.
  - Ne pas essayer de démarrer le four lorsque sa porte est ouverte ; il existe un risque d'exposition à des micro-ondes nocives. Les verrous de sécurité ne doivent pas être désactivés ni altérés.
  - Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur, en environnement humide, dans une salle de bains ou dans tout endroit où il risque d'être mouillé.
  - AVERTISSEMENT :** L'appareil et ses parties accessibles peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Veiller à éviter tout contact avec les éléments de chauffe.
  - Il convient d'éloigner les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
  - ATTENTION :** Le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson rapide doit être surveillé en permanence.
  - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de racloirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ceux-ci peuvent rayer la surface, et par conséquent briser la vitre.
  - Afin d'éviter toute surchauffe, l'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative.

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- Toujours utiliser des gants pour retirer la nourriture chauffée du four à micro-ondes.
- Les restes de graisse et de nourriture dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique pendant le fonctionnement en mode micro-ondes.
- Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide.
- Les ustensiles de cuisine peuvent être chauds en raison de la chaleur transférée depuis la nourriture chauffée jusqu'à l'ustensile. Vous aurez peut-être besoin de gants ou de maniques pour tenir l'ustensile.
- Faire attention en retirant les couvercles des emballages alimentaires après le chauffage à cause de la vapeur présente.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface stable, plane, propre et sèche, comme un plan de travail de cuisine ou une étagère spécialement conçue pour four à micro-ondes.
- AVERTISSEMENT :** Il est dangereux, à moins d'en avoir les compétences techniques, de procéder à toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- AVERTISSEMENT :** Il ne faut pas mettre le four en marche si la porte ou des joints de porte sont endommagés, avant d'en avoir confié la réparation à un technicien compétent.
- N'utiliser que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
- Il est interdit de faire chauffer au four à micro-ondes des aliments ou boissons contenus dans des récipients métalliques.
- Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveiller le four pour éviter tout risque d'inflammation.
- En cas d'émanations de fumée, éteindre ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Faire chauffer des boissons au four à micro-ondes peut provoquer une ébullition éruptive différée ; c'est pourquoi il convient de manipuler le récipient avec une grande précaution.

- Afin d'éviter les brûlures, le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être mélangé ou secoué, et la température doit être vérifiée avant la consommation.
- Les œufs avec leur coquille et les œufs durs ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes car ils risqueraient d'exploser, et ce même après la fin du chauffage.
- Il convient que le four soit nettoyé régulièrement et que tout résidu alimentaire soit éliminé. Si le four n'était pas maintenu dans un état propre, cela pourrait provoquer la détérioration de la surface, nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- Il faut prendre soin de ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil est conforme à toutes les législations européennes en vigueur en matière de sécurité. Toutefois, le fabricant doit souligner que cette conformité n'empêche pas les surfaces de l'appareil de chauffer durant l'utilisation et de rester chaudes lors de son fonctionnement.
- La plaque signalétique est disponible sur cet appareil. Cette plaque affiche toutes les informations d'identification nécessaires pour commander des pièces de rechange. Si l'appareil est vendu, donné ou laissé lors d'un déménagement, s'assurer de transmettre ce manuel de façon à ce que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les avertissements de sécurité.
- Toute l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Avant de raccorder le câble d'alimentation, s'assurer que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Veiller à conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et à le transmettre à tout futur propriétaire. Après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé.
- L'installateur doit s'assurer que le bon raccordement électrique a été effectué et qu'il respecte le schéma de câblage.
- Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

- Vérifier régulièrement la présence de dommages sur le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son prestataire de services ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par un enfant de 8 ans ou plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité leur ont été données et qu'ils ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Garder tous les emballages hors de portée des enfants et les jeter de façon appropriée.
- Maintenir les enfants et les animaux à l'écart de l'appareil lorsqu'il fonctionne ou lorsqu'il refroidit. Les pièces accessibles sont chaudes.
- Si l'appareil est doté d'un dispositif de sécurité enfant, celui-ci doit être activé.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins doivent toujours être maintenus à l'écart de cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser un appareil endommagé.
- Ne pas modifier les spécifications de cet appareil.
- S'assurer que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- Ce four à micro-ondes est destiné à une utilisation indépendante.
- AVERTISSEMENT :** S'assurer que la surface supérieure du four à micro-ondes est séparée d'au moins 30 mm de tout élément de cuisine, et de laisser un espace d'au moins 20 mm entre les côtés et l'arrière du four et le mur ou les éléments de cuisine.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Désactiver l'appareil après chaque utilisation.
- Ne pas mettre en marche l'appareil avec des mains mouillées ou s'il est en contact avec de l'eau.

- Ne pas appliquer de pression sur la porte ouverte.
- Ne pas utiliser l'appareil comme surface de travail ou de stockage.

## Installation

Toute l'installation doit être effectuée par une personne compétente ou un électricien qualifié. Avant de raccorder le câble d'alimentation, s'assurer que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Cet appareil est fourni avec une prise montée, adaptée à une utilisation dans votre pays.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

Vérifier régulièrement la présence de dommages sur le cordon d'alimentation.

**AVERTISSEMENT :** Il s'agit d'un appareil de Classe I. Il DOIT être raccordé à la terre.

Cet appareil est livré avec un câble secteur à 3 conducteurs présentant les couleurs suivantes :

Marron = L ou Phase

Bleu = N ou Neutre

Vert et Jaune = E ou Terre

**Le fusible de remplacement doit être de 13 A (Royaume-Uni uniquement).**

Afin de prévenir les risques, toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cet appareil soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité soigneusement en vue d'empêcher tout danger ou mauvaise utilisation.

Veiller à conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et à le transmettre à tout futur propriétaire. Après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service client par téléphone.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages personnels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou installation de cet appareil. Toute installation permanente doit être conforme aux dernières réglementations de câblage applicables dans votre pays et, pour votre propre sécurité, il convient qu'un électricien qualifié ou un entrepreneur effectue l'installation électrique.

## Données techniques

Numéro de modèle	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Entrée de tension	230 V CA~ 50 Hz	220-230 V CA~ 50 Hz
Puissance utile	800 W	
Consommation électrique	1200 W	
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz	
Dimensions extérieures	262 mm×452 mm×385 mm	
Dimensions de la cavité	210 mm×315 mm×329 mm	
Capacité	20 L	

## Dépannage

Problème	Solution
<b>AVERTISSEMENT :</b> Démarrage du four à micro-ondes sans rien dans la cavité	Arrêter immédiatement le four à micro-ondes : son utilisation est dangereuse et représente un risque pour la sécurité !
Interférence radio	<p>Le fonctionnement d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec d'autres appareils fonctionnant à proximité comme la radio, la télévision, le Wi-Fi, les téléphones sans fil et les équipements similaires.</p> <p>Il est possible de réduire ou de minimiser cette interférence :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En déplaçant le four à micro-ondes par rapport aux autres appareils.</li> <li>2. En modifiant l'orientation entre le four à micro-ondes et les autres appareils.</li> <li>3. En s'assurant que le four à micro-ondes et les autres appareils sont branchés sur des circuits ou des secteurs séparés.</li> </ol>
Atténuation de l'éclairage du four pendant l'utilisation	C'est normal, la sortie de l'éclairage peut varier en fonction du niveau d'alimentation utilisé.
Présence de vapeur dans le four à micro-ondes	C'est normal, s'assurer que le four à micro-ondes est maintenu propre et sec après utilisation.
Manque de puissance du four à micro-ondes	Vérifier l'alimentation électrique et s'assurer que les fusibles ou disjoncteurs n'ont pas sauté. Si cela ne résout pas le problème, contacter l'assistance clientèle pour obtenir des conseils.
Pas de démarrage de la cuisson du four à micro-ondes	S'assurer que rien ne bloque la porte et que le four est complètement fermé. Si cela ne résout pas le problème, contacter l'assistance clientèle pour obtenir des conseils.
Bruit de meulage pendant le fonctionnement du four à micro-ondes	Ceci peut être dû à des restes de nourriture sous le plateau ou sur les roues à galet. S'assurer que toutes les pièces sont soigneusement nettoyées avant l'utilisation.

Pour organiser une intervention, contacter le service client à l'aide de l'un des numéros d'appel gratuits suivants. Composer le numéro qui correspond au pays dans lequel le four à micro-ondes a été acheté :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com

## Recyclage et mise au rebut

Les produits électriques usagés (WEEE) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Les recycler si des installations sont prévues à cet effet. Consulter les autorités gouvernementales locales, les services d'enlèvement des ordures ménagères ou le revendeur chez qui le produit a été acheté, pour obtenir des conseils de recyclage.

Cet appareil respecte les lois de suppression des parasites radioélectriques. Étant donné que le fabricant suit une politique d'amélioration continue du produit, il se réserve le droit d'adapter et d'apporter toute modification jugée nécessaire sans avertissement préalable.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Le symbole de poubelle à roues sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal. Le symbole sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal. Ce produit doit être remis à un point de collecte d'équipements électriques et électroniques pour être recyclé. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous permettrez d'éviter de possibles conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique pouvant survenir si ce produit n'était pas manipulé correctement.



## Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie fabriquant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à remplacer.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

# IMPORTANT - CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

PL

## Instrukcje dotyczące kontroli

Niniejsze instrukcje zostały opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Należy dokładnie przeczytać następujące instrukcje przed rozpoczęciem montażu i użytkowania urządzenia. Zachować instrukcję obsługi w celu wykorzystania w przyszłości.

- OSTRZEŻENIE:** Montaż musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, z zachowaniem pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi i informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z używaniem urządzenia elektrycznego, niezwykle ważne jest, aby kuchenka mikrofalowa została prawidłowo zamontowana oraz aby użytkownik dokładnie zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i uniknął nieprawidłowego użytkowania oraz zagrożeń. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że nie jest ona uszkodzona. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 800 121 2222.
- Sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, że zawiera części wymienione w specyfikacji, oraz wybrać odpowiednie miejsce montażu produktu.
- Jeśli ten produkt zawiera szkło, podczas montażu lub obsługi należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu.
- Tabliczka znamionowa znajdująca się na urządzeniu przedstawia wszystkie informacje dotyczące specyfikacji potrzebne do zamówienia części zamiennych.
- W przypadku sprzedaży urządzenia, przekazania innym osobom lub pozostawienia w domu po wyprowadzeniu się, nowemu właścielowi należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi, aby umożliwić mu zapoznanie się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Przed rozpoczęciem użytkowania

- OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ PUSTEJ KUCHENKI. W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA I UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI.**

## Bezpieczeństwo

- WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**
- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSŁOŚCI**
- Nie używać noża do otwierania pudełek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszelkie prace wstępne oraz zmiany umieszczenia gniazdek, dopływu gazu i wody zostały przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
- Upewnić się, że nie brakuje żadnych elementów z listy. Sprawdzić całe opakowanie, ponieważ niektóre elementy mogą być ukryte. Nie wyrzucać opakowania, zanim nie znajdzie się wszystkich części.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie narzędzia są pod ręką, a miejsce montażu jest czyste, suche i wystarczająco duże.
- Nie należy się spieszyć - przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcjami i kolejnością poszczególnych czynności.
- Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem produktu lub zniszczeniem mienia.
- Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym sterownikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i oczyścić wszystkie elementy. Zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w części „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie musi zostać zamontowane zgodnie ze obowiązującymi lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą.
- Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem produktu lub zniszczeniem mienia.
- Przed przystąpieniem do instalacji wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia.
- Niektóre części mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.
- OSTRZEŻENIE:** Instalacji może dokonać wyłącznie kompetentna osoba.
- OSTRZEŻENIE:** Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie odzieży, a także podgrzewanie wkładów do termoforów, pantofli domowych, gąbek, mokrych ściereczek i innych podobnych przedmiotów grozi obrażeniami ciała, zaplonem lub pożarem.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, poparzenia, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń ciała podczas użytkowania kuchenki mikrofalowej, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym m.in.:
  - OSTRZEŻENIE:** Nie należy podgrzewać płynów lub żywności w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
  - Nie próbować używać kuchenki z otwartymi drzwiami, ponieważ grozi to narażeniem na szkodliwe działanie mikrofal. Nie ingerować w działanie blokad bezpieczeństwa.
  - Nie używać kuchenki na wolnym powietrzu, w łazience ani w miejscach występowania wilgoci lub narażonych na zamoczenie.
  - OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Zachować ostrożność i nie dotykać elementów grzejnych.

- Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- UWAGA:** Nie należy pozostawiać gotujących się potraw bez nadzoru. Krótko gotowane potrawy powinny być stale pilnowane.
- Do czyszczenia szklanych drzwi kuchenki nie wolno używać ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
- Nie należy zabudowywać przedniej części urządzenia, ponieważ mogłyby to spowodować jego przegrzanie.
- Nie pozostawiać włączonej kuchenki mikrofalowej bez nadzoru.
- Podczas wyjmowania z urządzenia gorących potraw należy używać rękawic ochronnych.
- Resztki tłuszczu i potraw w urządzeniu mogą spowodować pożar lub powstanie łuku elektrycznego podczas działania funkcji kuchenki mikrofalowej.
- Nie wolno uruchamiać pustej kuchenki mikrofalowej.
- Przybory kuchenne mogą nagrzać się pod wpływem ciepła z podgrzewanych potraw. Do trzymania przyborów może być konieczne użycie rękawic kuchennych.
- Podczas zdejmowania pokrywki lub folii po ugotowaniu potrawy może dojść do uwolnienia pary.
- Należy zawsze używać urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej i nieśliskiej powierzchni, takiej jak blat kuchenny lub specjalnie zaprojektowana w tym celu półka.
- OSTRZEŻENIE:** Jedynie wykwalifikowana osoba może wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawy wiążące się ze zdjęciem osłony, która stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem energii mikrofalowej, ponieważ może być to niebezpieczne dla innych osób.
- OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, nie należy uruchamiać kuchenki do czasu jej naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
- Używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do użycia w kuchenkach mikrofalowych.

- Nie stosować metalowych pojemników do podgrzewania żywności lub napojów w kuchence mikrofalowej.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy stale nadzorować urządzenie, ponieważ może dojść do ich zapłonu.
- Jeśli pojawi się dym, należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i pozostawić zamknięte drzwi, aby uniemożliwić wydostanie się płomieni.
- Podgrzewanie napojów za pomocą kuchenki mikrofalowej może powodować opóźnione wrzenie i rozpryskiwanie gorącego płynu, dlatego należy zachować ostrożność podczas wyjmowania pojemnika.
- Przed podaniem do spożycia należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelki do karmienia lub słoiczka z żywnością dla dzieci i sprawdzić jej temperaturę, aby uniknąć oparzenia.
- Jajka w skorupkach oraz jajka ugotowane na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić, usuwając wszelkie pozostałości żywności. Brak dbałości o utrzymanie odpowiedniej czystości w urządzeniu może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może z kolei negatywnie wpływać na żywotność urządzenia i przyczynić się do wystąpienia ewentualnych zagrożeń.
- Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania naczyń z urządzenia.
- Nie czyścić urządzenia myjką parową.
- Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że nie wyklucza to nagrzewania się powierzchni urządzenia do wysokiej temperatury podczas jego pracy.
- Na urządzeniu jest umieszczona tabliczka znamionowa. Tabliczka zawiera wszystkie dane identyfikacyjne niezbędne do zamówienia części zamiennych. W przypadku sprzedaży urządzenia lub

przeprowadzki należy przekazać tabliczkę lub pozostawić ją na swoim miejscu. Należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścielowi, aby umożliwić mu zaznajomienie się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Instalacji urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany elektryk. Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Należy zachować instrukcję obsługi w celu wykorzystania w przyszłości i przekazania jej kolejnym właścicielom. Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, że nie jest ono uszkodzone.
- Monter powinien upewnić się, czy zostało wykonane odpowiednie połączenie elektryczne oraz czy jest ono zgodne ze schematem połączeń.
- Przewód nie może być zagięty ani przygnieciony.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem uszkodzeń. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilania, powinien on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia bądź wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostały poinstruowane o zasadach użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób oraz są świadome związań z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci i zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, należy ją włączyć.

- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Nie wolno instalować ani uruchamiać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie wolno zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane.
- Kuchenka jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie jako urządzenie wolnostojące.
- OSTRZEŻENIE:** Zapewnić co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni między górną powierzchnią urządzenia, a zabudową kuchenną oraz co najmniej 20 mm między tylną i bocznymi powierzchniami urządzenia, a ścianą lub zabudową kuchenną.
- Nie pozostawiać włączonej kuchenki mikrofalowej bez nadzoru.
- Wyłączać urządzenie po każdym użyciu.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
- Nie opierać się o otwarte drzwi urządzenia.
- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.

## Montaż

Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną lub wykwalifikowanego elektryka. Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.

Urządzenie jest dostarczane z wtyczką odpowiadającą standardom w danym kraju.

Przewód nie może być zagięty ani przygnieciony.

Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem uszkodzeń.

**OSTRZEŻENIE: Jest to urządzenie klasy I i MUSt być uziemione.**

Urządzenie jest dostarczane z 3-żyłowym przewodem zasilającym o następujących kolorach:

Brązowy = L (pod napięciem)

Niebieski = N (neutralny)

Zielono-żółty = E (uziemienie)

**Należy zastosować bezpiecznik 13 A ( dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).**

Aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia elektrycznego, niezwykle ważne jest, aby produkt został prawidłowo zamontowany oraz aby użytkownik dokładnie zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i unikał nieprawidłowej obsługi oraz związań z tym zagrożeń. Należy zachować instrukcję obsługi w celu wykorzystania w przyszłości i przekazania jej kolejnym właścicielem. Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, że nie jest ono uszkodzone. W razie wątpliwości nie należy używać urządzenia, lecz skontaktować się z działem obsługi klienta.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe na skutek nieprawidłowego lub nieodpowiedniego montażu urządzenia. Wszelkie stałe instalacje elektryczne muszą być zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi okablowania, obowiązującymi w danym kraju. Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecić montaż instalacji elektrycznej wykwalifikowanemu elektrykowi lub wykonawcy.

## Specyfikacja techniczna

Numer modelu	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Napięcie wejściowe	AC 230 V~50 Hz	220–230 V~50 Hz
Moc wyjściowa	800 W	
Pobór mocy	1200 W	
Częstotliwość robocza	2450 MHz	
Wymiary zewnętrzne	262 mm × 452 mm × 385 mm	
Wymiary komory	210 mm × 315 mm × 329 mm	
Pojemność	20 litrów	

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
<b>OSTRZEŻENIE:</b> Kuchenka mikrofalowa została uruchomiona pusta	Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa!
Zakłócenia radioelektryczne	Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w działaniu radia, telewizora, urządzeń wi-fi, telefonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń. W celu ograniczenia zakłóceń do minimum należy: 1. Zwiększyć odległość pomiędzy kuchenką mikrofalową a innymi urządzeniami. 2. Zmienić położenie kuchenki mikrofalowej względem innych urządzeń. 3. Podłączyć kuchenkę mikrofalową i inne urządzenia do oddzielnego obwodu elektrycznego.
Oświetlenie kuchenki przyjemnia się podczas działania urządzenia	Jest to normalne zjawisko. Intensywność oświetlenia może zmieniać się w zależności od wybranego poziomu mocy.
Obecność pary w kuchence mikrofalowej	Jest to normalne zjawisko. Po każdym użyciu należy wyczyścić i osuszyć kuchenkę mikrofalową.
Brak zasilania kuchenki mikrofalowej	Sprawdzić zasilanie i upewnić się, że przyczyną nie jest zadziałanie bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z infolinią dla klientów.
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się	Upewnić się, że nic nie blokuje drzwi i są one prawidłowo zamknięte. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z infolinią dla klientów.
Podczas pracy kuchenka wydaje zgrzytliwe odgłosy	Przyczyną mogą być resztki żywności znajdujące się pod talerzem lub rolkami. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że wszystkie części są dokładnie oczyszczone.

Aby ustalić termin wizyty serwisowej, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, korzystając z jednego z poniższych bezpłatnych numerów. Należy wybrać numer odpowiedni dla kraju, w którym zakupiono kuchenkę mikrofalową.

800 121 2222 poland@kingfisherservice.com

## Recykling i utylizacja

Zużyte produkty elektryczne (WEEE) nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi. Należy oddać je do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów. Aby uzyskać poradę w zakresie recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.

To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi tłumienia zatkóceń radioelektrycznych. W ramach polityki polegającej na nieustanym udoskonalaniu produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedniego powiadomienia niezbędnych modyfikacji.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Symbol na produkcje oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Niniejszy produkt musi zostać przeniesiony do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Utylizując niniejszy produkt w odpowiedni sposób, użytkownik zapobiega negatywnym skutkom wpływającym na środowisko i zdrowie publiczne, które mogłyby zostać wywołane poprzez niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem.



## Gwarancja

Przykładam szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymały, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt ma gwarancję producenta na 2 lat, która obejmuje wady produkcyjne, poczawszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego użytkowania, montażu lub złożenia, a także zaniechania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie wymienimy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

**WAŻNE - NALEŻY ZACHOWAĆ  
TE INFORMACJE W CELU  
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI:  
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ**

RO

## Instrucțiuni de verificare

**Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dvs. Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de instalarea și utilizarea aparatului. Păstrați manualele de instrucțiuni pentru consultare ulterioară.**

- AVERTISMENT:** Toate lucrările de instalare trebuie realizate de o persoană calificată corespunzător, respectând cu strictețe reglementările locale privind construcțiile și prezentele instrucțiuni.
- Pentru a evita riscurile aferente utilizării unui echipament electric, este important ca acest cuptor cu microunde să fie instalat corect și să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță în vederea evitării utilizării greșite și a pericolelor. După despachetarea cuptorului cu microunde, verificați să nu fie deteriorat. Dacă aveți îndoieri, nu folosiți aparatul și contactați serviciul de asistență client la 0800 895 099.
- Verificați ambalajul și asigurați-vă că aveți toate piesele din listă, apoi stabiliți locul adecvat de amplasare a produsului.
- Acest produs conține sticlă, aveți grijă la montare sau manipulare pentru a preveni vătămările corporale sau deteriorarea produsului.
- Pe plăcuța cu specificații sunt afișate toate informațiile de identificare necesare pentru comandarea pieselor de schimb.
- Dacă vindeți, donați sau nu luați cu dumneavoastră aparatul când vă mutați, predăți și acest manual nouui proprietar, pentru ca acesta să se familiarizeze cu aparatul și avertismentele de siguranță.

## Înainte de a începe

- AVERTISMENT! NU OPERAȚI CUPTORUL CU MICROUNDE CÂND ACESTA ESTE GOL. NERESPECTAREA ACESTEI INSTRUCȚIUNI VA DUCE LA DEFECTAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE ȘI VA ANULA GARANȚIA.**

## Siguranță

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

### CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

- Nu utilizați un cuțit pentru deschiderea cutiilor, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conținutului.
- Asigurați-vă că orice lucrare de preinstalare la reposiționarea prizelor electrice, a surselor de gaz și de apă a fost efectuată de o persoană calificată pentru acest tip de reparații, pentru a fi în conformitate cu toate reglementările locale înainte de a începe instalarea.
- Asigurați-vă că aveți toate piesele enumerate. Verificați toate ambalajele deoarece componente pot fi ascunse; nu aruncați ambalajele până când nu ați găsit toate piesele.
- Când sunteți gata să începeți, asigurați-vă că aveți instrumentele potrivite la îndemâna, suficient spațiu și o zonă uscată și curată pentru asamblare.
- Nu vă grăbiți, citiți mai întâi instrucțiunile pentru a vă familiariza cu ordinea de asamblare înainte de a începe.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămare corporală, deteriorarea produsului și a bunurilor dvs.
- Numai pentru uz casnic.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat cu un temporizator extern, comutator automat sau un sistem de telecomandă separat.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, îndepărtați întreg ambalajul și curățați toate piesele. Consultați detaliile furnizate în secțiunea „Îngrijire și întreținere”.
- Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu toate reglementările locale actuale. Dacă aveți îndoieri, contactați un profesionist.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămare corporală, deteriorarea produsului și a bunurilor dvs.
- Înainte de instalare, decideți asupra unei locații adecvate pentru poziționarea produsului.

- Unele piese pot fi periculoase pentru copiii mici.
- AVERTISMENT:** Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană competentă.
- AVERTISMENT:** Cuptorul cu microunde este destinat pentru încălzirea alimentelor și băuturilor. Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte și nici pentru încălzirea pernelor de încălzire, papucilor de casă, bureților, hainelor umede și altele similare, deoarece există riscul de accidentare, aprindere sau incendiu.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, arsuri, electrocutare și accidentare a persoanelor sau supraexponerea la energia microundelor când utilizați aparatul, respectați măsurile de siguranță elementare, inclusiv următoarele:
  - AVERTISMENT:** Lichidele sau alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise deoarece există riscul ca acestea să explodeze.
  - Nu încercați să porniți cuptorul când ușa acestuia este deschisă; în caz contrar, puteți fi expus la energia dăunătoare a microundelor. Încuietorile de siguranță nu trebuie să fie dezactivate sau modificate.
  - Nu utilizați acest aparat în exterior, în băi sau în medii umede sau în locuri în care acesta se poate uda.
  - AVERTISMENT:** Aparatul și piesele componente accesibile ale acestuia se încălzesc în timpul utilizării. Trebuie luate măsuri pentru a nu permite atingerea elementelor de încălzire.
  - A se ține la distanță de copiii cu vîrstă sub 8 ani, cu excepția cazului în care sunt supravegheata în permanență.
  - ATENȚIE:** Procesul de preparare trebuie supravegheat. Un proces de preparare de scurtă durată trebuie supravegheat fără întrerupere.
  - Nu folosiți substanțe de curățat abrazive sau raclete metalice ascuțite pentru curățarea sticlei din ușa cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
  - Nu instalați aparatul în spatele unei uși decorative, deoarece aceasta poate cauza supraîncălzirea aparatului.
  - Nu lăsați acest aparat nesupravegheat cât timp este utilizat.

- Folosiți mănuși când scoateți din cuptorul cu microunde orice fel de alimente încălzite.
- Grăsimea și alimentele rămase în aparat pot cauza incendii și arc electric când funcționează microundele.
- Nu operați cuptorul cu microunde când acesta este gol.
- Ustensilele de gătit se pot încinge din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite la ustensile. Este posibil să aveți nevoie de mănuși pentru a ține ustensilele.
- Scoateți cu atenție capacele de pe ambalajele alimentelor după încălzire, deoarece sunt prezenti aburi.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață antiderapantă stabilă, plană, curată și uscată, precum un blat de lucru pentru bucătărie sau un raft special conceput pentru cuptorul cu microunde.
- AVERTISMENT:** Este periculos ca o persoană neautorizată să efectueze orice lucrări de service sau reparații care implică îndepărțarea unui capac ce oferă protecție împotriva expunerilor la energia microundelor.
- AVERTISMENT:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit până nu este reparat de către o persoană competentă.
- Folosiți numai ustensile adecvate cuptoarelor cu microunde.
- Este interzisă utilizarea recipientelor metalice pentru alimente și băuturi în timpul preparării cu microunde.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul deoarece există riscul de aprindere.
- Dacă se emană fum, opriți sau scoateți din priză aparatul și țineți ușa închisă pentru a înbăuși eventualele flăcări.
- Încălzirea la microunde a băuturilor poate determina o fierbere eruptivă întârziată, de aceea trebuie să aveți grijă atunci când manipulați recipientul.
- Conținutul biberoanelor și al borcanelor cu alimente pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înaintea consumului pentru a se evita eventualele arsuri.

- Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tare nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după finalizarea procesului de încălzire la microunde.
- Cuptorul trebuie curățat periodic, iar resturile alimentare trebuie îndepărțate. Când cuptorul nu este păstrat curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, fiind posibil să fie generate situații periculoase.
- Manipulați cu atenție pentru a nu deplasa placa rotativă când scoateți recipientele din aparat.
- Aparatul nu trebuie să fie curățat cu un aparat de curățare cu aburi.
- Acest aparat se conformează întregii legislații europene referitoare la siguranță, cu toate acestea, Producătorul trebuie să sublinieze faptul că această conformitate nu previne faptul că suprafețele aparatului se încălzesc în timpul utilizării și rămân calde în timpul funcționării acestuia.
- Plăcuța cu specificații este disponibilă pe aparat. Pe plăcuță sunt afișate toate informațiile de identificare necesare pentru comandarea pieselor de schimb. Dacă vindeți aparatul, îl donați sau abandonăți când vă mutați, asigurați-vă că predați și acest manual împreună cu produsul pentru ca noul proprietar să se familiarizeze cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.
- Toate operațiunile de instalare trebuie efectuate de un electrician calificat. Înainte de conectarea la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii specificate pe plăcuță.
- Păstrați această broșură cu instrucțiuni pentru referințe ulterioare și predați-o proprietarilor viitori. După despachetarea aparatului, verificați să nu fie deteriorat.
- Instalatorul trebuie să se asigure că a realizat corect conexiunea electrică și că a respectat schema electrică.
- Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
- Verificați periodic cablul pentru a depista deteriorările. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane cu un nivel de calificare similar pentru evita o situație periculoasă.

- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai sub supraveghere sau dacă au beneficiat de instruire cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele aferente. Copiii nu se vor juca cu acest aparat. Curățarea și întreținerea de utilizator nu se vor efectua de copii nesupravegheați.
- Tineți toate ambalajele la distanță de copii și eliminați-le în mod corespunzător.
- Tineți copiii și animalele la distanță de aparat când acesta este în funcțiune sau atunci când se răcește. Piezele accesibile sunt fierbinți.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru protecția copiilor, acesta trebuie să fie activat.
- Copiii cu vîrstă de cel mult 3 ani trebuie ținuți în permanență la distanță de acest aparat când acesta este în funcțiune.
- Nu instalați și nu folosiți un aparat deteriorat.
- Nu modificați specificația acestui aparat.
- Asigurați-vă că nu sunt blocate deschiderile de ventilație.
- Cuptorul cu microunde este destinat utilizării exclusive ca aparat de sine stătător.
- AVERTISMENT:** Asigurați-vă că suprafața superioară a cuptorului cu microunde se află la cel puțin 30 mm de orice dulapuri și că părțile laterale și spatele cuptorului se află la cel puțin 20 mm de perete sau dulapuri.
- Nu lăsați aparatul să rămână nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare utilizare.
- Nu operați aparatul cu mâinile ude sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca suprafață de depozitare.

## Instalare

Toate operațiunile de instalare trebuie efectuate de o persoană competentă sau un electrician calificat. Înainte de conectarea la rețea electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii specificate pe plăcuță.

Aparatul este furnizat cu un ștecăr adecvat utilizării în țara dvs.

Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

Verificați periodic cablul pentru a depista deteriorările.

**AVERTISMENT: Acesta este un aparat Clasa I și TREBUIE împământat.**

Acest aparat este echipat cu 3 fire colorate după cum urmează:

Maro = L sau sub tensiune

Albastru = N sau nul

Verde și galben = E sau împământare

**Siguranța de schimb trebuie să aibă 13 Amperi (numai pentru Marea Britanie).**

Pentru a evita riscurile aferente utilizării unui echipament electric, este important ca acest aparat să fie instalat corect și să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță în vederea evitării utilizării greșite și a pericolelor. Păstrați această broșură cu instrucțiuni pentru consultare ulterioară și predăți-o proprietarilor viitorii. Dupa despachetarea aparatului, verificați să nu fie deteriorat. Dacă aveți îndoieri, nu folosiți aparatul și contactați serviciul de asistență clienti.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru vătămări sau daune cauzate persoanelor sau obiectelor din cauza instalării necorespunzătoare sau incorecte a aparatului. Toate instalațiile electrice permanente trebuie să fie conforme cu cele mai recente reglementări de cablare aplicabile la nivel național, iar pentru siguranță dumneavoastră instalația electrică trebuie să fie realizată de un electrician sau contractant calificat.

## Date tehnice

Număr model	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Tensiune de intrare	C.a. 230 V~ 50 Hz	C.a. 220-230 V~ 50 Hz
Putere de ieșire	800 W	
Consum de energie	1200 W	
Frecvență de funcționare	2450 MHz	
Dimensiuni exterioare	262 mm × 452 mm × 385 mm	
Dimensiuni incintă	210 mm × 315 mm × 329 mm	
Capacitate	20 litri	

## Depanare

Problemă	Soluție
<b>AVERTISMENT:</b> Cuptorul cu microunde a fost pornit fără niciun articol în incintă.	Oriți imediat cuptorul cu microunde, deoarece aceasta este o situație periculoasă și un risc de siguranță!
Interferență undelor radio	Funcționarea unui cuptor cu microunde poate cauza interferență cu undele radio ale altor dispozitive care funcționează în vecinătatea acestuia, precum radiouri, televizoare, rețele wi-fi, telefoane wireless și echipamente similare. Puteți reduce sau minimiza interferența prin: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutarea cuptorului cu microunde în raport cu alte dispozitive.</li> <li>2. Schimbarea orientării dintre cuptorul cu microunde și alte dispozitive.</li> <li>3. Asigurarea faptului că cuptorul cu microunde și alte dispozitive sunt conectate la rețele sau circuite separate.</li> </ol>
Lumina cuptorului se estompează în timpul utilizării	Este un lucru normal, puterea luminii se poate schimba în funcție de nivelul de putere utilizat.
Aburi prezente în cuptorul cu microunde	Este un lucru normal, asigurați-vă că, după utilizare, cuptorul cu microunde este menținut curat și uscat.

Problemă	Soluție
Cuptorul cu microunde nu are alimentare	Verificați sursa de alimentare electrică și asigurați-vă că nu au fost operate siguranțele sau disjunctoarele. Dacă problema nu este remediată astfel, contactați serviciul clienti pentru sfaturi.
Cuptorul cu microunde nu începe procesul de gătire	Asigurați-vă că nimic nu blochează ușa și că aceasta este complet închisă. Dacă problema nu este remediată astfel, contactați serviciul clienti pentru sfaturi.
Cuptorul cu microunde scoate un huruit în timpul funcționării	Acest lucru se poate datora resturilor de mâncare aflate sub platou sau pe roți. Asigurați-vă că toate piesele sunt bine curățate înainte de utilizare.

Pentru a programa o vizită de service, contactați serviciul clienti la unul dintre următoarele numere fără taxă suplimentară; trebuie să apelați un număr din țara în care ati achiziționat cupitorul cu microunde.

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com

## Reciclare și eliminare

Deșeurile de produse electrice (DEEE) nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde există facilitățile necesare, vă rugăm să reciclați. Consultați autoritățile locale, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau distribuitorul de unde ati cumpărat aparatul pentru sfaturi privind reciclarea.

Acest aparat respectă legea privind limitarea interferenței undelor radio. Deoarece producătorul dispune de o politică de îmbunătățire continuă a produselor, își rezervă dreptul de a adapta produsul și de a realiza orice modificări considerate necesare fără o notificare prealabilă.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Simbolul tomberonului cu roți, prezent pe produs, indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer obișnuit. Simbolul prezent pe produs indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acest produs trebuie predat la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice în vederea reciclării. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corespunzător, ajutați la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea publică, care ar putea interveni în cazul în care produsul nu este eliminat corect.



## Garanție

Avem o grija deosebită să selectăm materiale de înaltă calitate și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să creăm produse care încorporează designul și durabilitatea. Acest produsbeneficiază de garanție din partea producătorului de 2 ani pentru defectele de fabricație, de la data achiziției (dacă este cumpărat din magazin) sau de la data livrării (dacă este cumpărat online), fără niciun cost suplimentar pentru uz casnic normal (nu profesional sau comercial).

Pentru a efectua o solicitare în temeiul acestei garanții, trebuie să prezentați dovada achiziției (cum ar fi, chitanță de vânzare/ bonul fiscal, factura de achiziție sau alte dovezi admisibile conform legii aplicabile); vă rugăm să păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să se aplice, produsul achiziționat trebuie să fie nou, garanția neaplicându-se pentru produse la mâna a doua sau produse de prezentare. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, orice produs înlocuitor livrat în baza prezentei garanții va beneficia de garanție doar până la expirarea perioadei inițiale de garanție.

Prezenta garanție acoperă defectiunile produsului și erorile de funcționare, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în conformitate cu informațiile conținute în termenii și condițiile prezente, manualul de utilizare și practicile standard, cu condiția ca practicile standard să nu fie în contradicție cu manualul de utilizare.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura normală sau daunele care pot fi rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor, utilizării greșite sau modificărilor aduse produsului. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, prezenta garanție nu va acoperi, în niciun caz, costurile suplimentare (de expediere, deplasare, dezinstalare și reinstalare, manoperă etc.) sau daunele directe și indirekte.

Dacă produsul este defect, vom proceda, într-un timp rezonabil, înlocuirea.

Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate de garanție trebuie adresate magazinului de la care ați achiziționat produsul.

Garanția este suplimentară drepturilor dvs. legale și nu le afectează.

Dacă achiziționați acest produs din Turcia sau România, veți primi o garanție.

**IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ: CITIȚI CU ATENȚIE**

ES

## Comprobación de instrucciones

**Estas instrucciones son para su propia seguridad. Lea las instrucciones con atención antes de continuar con la instalación y uso de este aparato. Guarde los manuales de instrucciones para futura referencia.**

- ADVERTENCIA:** Todo el trabajo de instalación debe llevarse a cabo por una persona bien calificada que siga estrictamente las normativas de construcción locales y estas instrucciones.
- Para evitar los riesgos que están siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, es importante que este horno microondas se instale correctamente y leer las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar un mal uso y ciertos peligros. Después de desembalar el horno microondas, compruebe que no está dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través del 800 098 794.
- Compruebe el paquete, asegúrese de que tiene todas las piezas enumeradas y decida el lugar apropiado para instalarlo.
- Este producto contiene cristal, por lo que debe tener cuidado durante el montaje o la manipulación para evitar lesiones personales o daños en el producto.
- La placa de especificaciones de este aparato muestra toda la información de identificación necesaria para realizar pedidos de piezas de recambio.
- Si vende, regala o deja instalado el aparato al mudarse de casa, asegúrese de pasar este manual, de modo que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias de seguridad.

## Antes de empezar

- ¡ATENCIÓN! NO UTILICE EL MICROONDAS CUANDO ESTÁ VACÍO. SI LO HACE, EL MICROONDAS SE ESTROPEARÁ Y SE ANULARÁ LA GARANTÍA.**

## Seguridad

- INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**
- LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS**
- No utilice un cuchillo para abrir las cajas, ya que pueden dañar el contenido.
- Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que los trabajos previos a la instalación de reubicación de tomas eléctricas, gas y suministros de agua las realice una persona debidamente cualificada y que cumpla todas las normativas locales.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas de la lista. Compruebe todos los componentes del embalaje ya que puede haber piezas ocultas. No deseche el embalaje hasta haber encontrado todos los componentes.
- Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de disponer de las herramientas correctas, espacio suficiente y una zona seca limpia para el montaje.
- No se apresure: lea las instrucciones y familiarícese con la secuencia antes de comenzar.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y daños en el producto o la propiedad.
- Solo para uso doméstico.
- Este aparato no debe utilizarse con un temporizador externo, un interruptor temporizador o un sistema de control remoto independiente.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el embalaje y limpie todas las piezas. Consulte la información detallada que aparece en la sección “Cuidado y mantenimiento”.
- La instalación debe realizarse de conformidad con todas las normas locales actuales. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y daños en el producto o la propiedad.

- Antes de la instalación, decida sobre la ubicación adecuada para el producto.
- Algunas piezas pueden ser peligrosas para los niños pequeños.
- ADVERTENCIA:** Solo un profesional cualificado puede realizar la instalación.
- ADVERTENCIA:** El horno de microondas está diseñado para calentar comida y bebidas. Secar ropa y calentar almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y elementos similares constituye un riesgo de lesiones o incendio.
- A fin de reducir el riesgo de incendio, quemaduras, descargas eléctricas y lesiones para las personas, o bien una exposición excesiva a la energía de microondas al utilizar este aparato, siga las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:
  - ADVERTENCIA:** No deben calentarse líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados, ya que son susceptibles de explotar.
  - No intente poner en marcha el horno cuando la puerta está abierta; de lo contrario, podría exponerse a energía de microondas perjudicial. Los bloqueos de seguridad no deben desactivarse ni manipularse.
  - No utilice este aparato en exteriores, cuartos de baño, entornos húmedos o lugares donde pueda mojarse.
  - ADVERTENCIA:** El aparato y las piezas accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para no tocar los elementos calientes.
  - Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados o bajo estrecha supervisión.
  - PRECAUCIÓN:** El proceso de cocción tiene que ser supervisado. Un proceso de cocción de corta duración debe supervisarse constantemente.
  - No utilice limpiadores muy abrasivos ni rascadores de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y provocar así que se rompa el cristal.
  - El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa, ya que podría sobrecalentarse.
  - No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.

- Utilice guantes para sacar cualquier tipo de comida calentada del horno microondas.
- Los restos de grasa y alimentos que se quedan en el aparato pueden provocar incendios y producir un arco eléctrico cuando la función de microondas se pone en marcha.
- No utilice el horno microondas cuando está vacío.
- Los utensilios de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor que se produce desde la comida calentada al utensilio. Puede que necesite guantes de horno para sostener el utensilio.
- Tenga cuidado al retirar las tapas de los paquetes de comida después de calentarlos, ya que habrá vapor dentro.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie antideslizante estable, plana, limpia y seca, como una encimera de cocina o un estante diseñado específicamente solo para microondas.
- ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquiera que no sea un profesional cualificado llevar a cabo cualquier servicio o reparación que involucre la retirada de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.
- ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas estuvieran dañadas, no debe utilizarse el horno hasta que lo haya reparado un profesional cualificado.
- Utilice solamente utensilios adecuados para hornos microondas.
- No se pueden utilizar recipientes metálicos para cocinar alimentos o bebidas en el microondas.
- Al calentar los alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno, ya que existe la posibilidad de que se incendien.
- Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada con el fin de extinguir las posibles llamas.
- Calentar bebidas por microondas puede ocasionar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de biberones y tarritos deberá revolverse o agitarse y se debe comprobar la temperatura antes de su consumo, a fin de evitar quemaduras.

- Los huevos en su cáscara y los huevos cocidos no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber finalizado el calentamiento por microondas.
- El horno se debe limpiar periódicamente y se deben eliminar los restos de alimentos. Si no se mantiene el horno limpio se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar adversamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.
- Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los recipientes del aparato.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- Este aparato cumple con la legislación de seguridad vigente en Europa. No obstante, el fabricante enfatiza que este cumplimiento no evita el calentamiento de las superficies del aparato durante el uso.
- Este dispositivo cuenta con una placa de especificaciones que muestra toda la información de identificación necesaria para realizar pedidos de piezas de recambio. Si vende, regala o deja instalado el aparato al mudarse de casa, asegúrese de pasar también este manual, de modo que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias de seguridad.
- Toda instalación deberá ser realizada por un electricista cualificado. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características técnicas.
- Conserve este manual para futura referencia y páselo a cualquier futuro propietario. Después de desembalar el aparato, compruebe que no está dañado.
- El instalador debe garantizar una conexión eléctrica correcta y que cumpla con el esquema de cableado.
- El cable no debe quedar doblado ni comprimido.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su distribuidor local u otro personal cualificado para evitar riesgos de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre su utilización de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin estar supervisados.
- Mantenga todos los materiales de embalaje alejados de los niños y deséchelos de forma adecuada.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato cuando esté en funcionamiento o enfriándose. Las piezas accesibles están calientes.
- Si el aparato dispone de un dispositivo de seguridad infantil, deberá activarse.
- Los niños de 3 años y menores deben mantenerse alejados del aparato en todo momento mientras esté en funcionamiento.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
- El horno microondas está diseñado para utilizarse solo como una unidad independiente.
- ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la superficie superior del horno microondas se encuentra a una distancia de al menos 30 mm de cualquier armario y de que los lados y la parte posterior del horno se encuentran a una distancia de al menos 20 mm de la pared o los armarios.
- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento.
- Desactive el aparato después de cada uso.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando esté en contacto con agua.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.

## Instalación

Toda la instalación deberá ser realizada por una persona competente o un electricista cualificado. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características técnicas.

Este aparato se suministra con un enchufe incluido adecuado para el uso en su país.

El cable no debe quedar doblado ni comprimido.

Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños.

**ADVERTENCIA: Este es un dispositivo de Clase I y DEBE conectarse a tierra.**

Este aparato se suministra con un cable de alimentación de 3 conductores coloreados como sigue:

Marrón = L o fase

Azul = N o neutro

Verde y amarillo = E o tierra

**El fusible de repuesto debe ser de 13 amperios (solo Reino Unido).**

Para evitar los riesgos que están siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico es importante que este dispositivo se instale correctamente y leer las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar un mal uso y situaciones peligrosas. Conserve este manual para futura referencia y páselo a cualquier futuro propietario. Después de desembalar el aparato, compruebe que no está dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños personales o materiales que se puedan causar como resultado de la instalación inadecuada o incorrecta del aparato. Las instalaciones eléctricas permanentes deben cumplir con las últimas normas de instalación de su país y para su propia seguridad, deberían realizarlas electricistas o contratistas cualificados.

## Datos técnicos

Número de modelo	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Tensión de entrada	CA 230 V ~ 50 Hz	CA 220-230 V ~ 50 Hz
Salida de potencia	800 W	
Consumo de energía	1200 W	
Frecuencia de funcionamiento	2450 W	
Dimensiones exteriores	262 mm × 452 mm × 385 mm	
Dimensiones de la cavidad	210 mm × 315 mm × 329 mm	
Capacidad	20 litros	

## Solución de problemas

Problema	Solución
<b>ADVERTENCIA:</b> El microondas se ha encendido y no hay nada en la cavidad	Detenga el microondas inmediatamente, porque esto es peligroso y supone un problema de seguridad.
Interferencias de radio	El funcionamiento de un horno microondas puede causar interferencias de ondas de radio con otros dispositivos que funcionen en sus proximidades, como radios, televisores, aparatos de Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y otros equipos similares. Para reducir o minimizar las interferencias: 1. Reubique el microondas en relación con los otros dispositivos. 2. Cambie la orientación entre el microondas y los otros dispositivos. 3. Asegúrese de que el microondas y los otros dispositivos están conectados en tomas de corriente o circuitos diferentes.
La luz del horno se atenúa durante el uso	Esto es normal, la salida de luz puede cambiar en función del nivel de potencia que se utilice.

Problema	Solución
Hay vapor en el microondas	Esto es normal, asegúrese de que el microondas se mantiene limpio y seco después de su uso.
El microondas no tiene alimentación	Compruebe la fuente de alimentación y asegúrese de que los fusibles o disyuntores funcionan correctamente. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para solicitar asesoramiento.
El microondas no inicia la cocción	Asegúrese de que no hay nada que bloquee la puerta y que esté completamente cerrada. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para solicitar asesoramiento.
El microondas emite ruidos durante el funcionamiento	Esto puede deberse a que hay restos de alimentos debajo del plato de cristal o en las ruedas del soporte giratorio. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente limpias antes del uso.

Para concertar una llamada de servicio, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en uno de los siguientes números de teléfono gratuitos. Debe llamar al número del país en el que adquirió el horno microondas.

800 098 794 [spain@kingfisherservice.com](mailto:spain@kingfisherservice.com)

## Reciclaje y desecho

Los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor recicle cuando existan instalaciones para ello. Consulte con la autoridad gubernamental local, con los servicios de desechos domésticos o con el distribuidor que le vendió el producto para obtener información sobre su reciclaje.

Este aparato respeta las leyes de supresión de interferencias de radio. Como el fabricante tiene una política de mejora continua del producto, se reserva el derecho a adaptar y realizar cualquier modificación que considere necesaria sin previo aviso.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

El símbolo de una papelera tachada en el producto indica que no se puede tratar como basura doméstica normal. El símbolo en el producto indica que no se puede tratar como basura doméstica normal. Este producto se debe entregar a un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que pueden ocurrir si no se recicla de forma adecuada.



## Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto tiene una garantía del fabricante de 2 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional para uso normal doméstico (ni profesional ni comercial).

Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su sustitución.

Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

**IMPORTANTE - GUARDE ESTA  
INFORMACIÓN PARA REFERENCIA  
FUTURA: LEA ATENTAMENTE.**

PT

## Instruções de verificação

**Estas instruções são para a sua segurança. Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de avançar com a instalação e a utilização deste aparelho. Guarde os manuais de instruções para referência futura.**

- AVISO:** Todo o trabalho de instalação tem de ser efetuado por uma pessoa devidamente qualificada, seguindo rigorosamente os regulamentos locais de construção e estas instruções.
- Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que este micro-ondas esteja instalado corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Depois de desembalar o micro-ondas, verifique se não está danificado. Em caso de dúvida, não use o aparelho. Entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente através do 800 814 566.
- Verificar a embalagem, confirme se tem todas as peças listadas e decida qual a localização adequada para o seu produto.
- Este produto contém vidro. Tenha cuidado durante a instalação ou utilização para evitar ferimentos pessoais ou danos no produto.
- Esta placa de especificações, exibida neste aparelho, apresenta todas as informações de identificação necessárias para encomendar peças de substituição.
- Se vender o aparelho, o oferecer ou deixar ao próximo morador quando mudar de casa, certifique-se de que entrega este manual, para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os respetivos avisos de segurança.

## Antes de começar

- AVISO! NÃO UTILIZE O MICRO-ONDAS QUANDO VAZIO. O INCUMPRIMENTO DESTE PROCEDIMENTO PODE RESULTAR NA AVARIA DO MICRO-ONDAS E INVALIDA A SUA GARANTIA.**

## Segurança

- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**
- LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA CONSULTA**
- Não use uma faca para abrir as caixas, pois isto pode danificar o conteúdo.
- Certifique-se de que qualquer trabalho de pré-instalação para reposicionar tomadas elétricas e fornecimentos de gás e água foi efetuado por uma pessoa devidamente qualificada para cumprir todos os regulamentos locais antes de iniciar a instalação.
- Certifique-se de dispõe de todas as peças enumeradas. Verifique toda a embalagem, pois alguns componentes poderão estar ocultos; não elimine a embalagem até ter localizado todas as peças.
- Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas adequadas disponíveis, bem como espaço suficiente e uma área seca e limpa para a montagem.
- Não tenha pressa, leia primeiro as instruções e familiarize-se com a sequência antes de começar.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos no produto e na sua propriedade.
- Exclusivo para uso doméstico.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo, um comutador horário ou um sistema de comando à distância em separado.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, remova todos os materiais de embalamento e limpe todas as peças. Consulte os detalhes fornecidos na secção “Cuidados e manutenção”.
- A instalação deve ser realizada em conformidade com todos os regulamentos locais atuais. Em caso de dúvida, entre em contacto com um profissional.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos no produto e na sua propriedade.
- Antes da instalação, escolha o local adequado para o produto.

- Algumas peças podem ser perigosas para crianças pequenas.
- AVISO:** A instalação tem de ser realizada por uma pessoa competente.
- AVISO:** O micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. Secar roupa e aquecer almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmidos e objetos semelhantes pode causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
- Para reduzir o risco de incêndio, queimaduras, choque elétrico e ferimentos a pessoas ou sobre-exposição à energia do micro-ondas ao utilizar este aparelho, siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:
  - AVISO:** Não se deve aquecer líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados, pois é possível que ocorra explosão.
  - Não tente iniciar o forno com a porta aberta; caso contrário, pode ser exposto a energia nociva do micro-ondas. Os bloqueios de segurança não devem ser desativados nem modificados.
  - Não utilize este aparelho no exterior, em casas de banho ou ambientes húmidos ou em locais onde possa ficar molhado.
  - AVISO:** O aparelho e as respetivas peças acessíveis ficam quentes durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos quentes.
  - Mantenha fora do alcance de crianças menores de 8 anos, a não ser que estas sejam continuamente vigiadas.
  - ATENÇÃO:** O processo de cozedura tem de ser supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração tem de ser continuamente supervisionado.
  - Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do aparelho, dado que podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
  - O aparelho não poderá ser instalado atrás de uma porta decorativa, dado que isto pode causar o sobreaquecimento do aparelho.
  - Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto está a ser utilizado.
  - Utilize luvas ao remover quaisquer alimentos aquecidos do micro-ondas.

- Os resíduos de gordura e alimentos no aparelho podem provocar incêndios ou arcos elétricos quando o micro-ondas está em funcionamento.
- Não utilize o micro-ondas quando está vazio.
- Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido ao calor transferido do alimento aquecido para o utensílio. Poderá precisar de luvas para segurar o utensílio.
- Tenha cuidado ao remover as tampas das embalagens dos alimentos depois de aquecer, dado que libertam vapor.
- Utilize o aparelho exclusivamente em superfícies estáveis, planas, limpas, secas e antiderrapantes, como, por exemplo, bancadas de cozinhas ou prateleiras concebidas especificamente para micro-ondas.
- AVISO:** É perigoso que não seja uma pessoa competente a efetuar operações de manutenção ou reparação que impliquem a remoção de uma cobertura que proteja contra a exposição à energia do micro-ondas.
- AVISO:** Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o aparelho não pode ser utilizado até ter sido reparado por uma pessoa competente.
- Utilize apenas utensílios que sejam adequados para utilização em micro-ondas.
- Não é permitido utilizar recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura em micro-ondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Se detetar fumo, desligue ou retire a ficha do aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode causar uma ebulação eruptiva atrasada; desta forma, é necessário ter cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebé deve ser agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.

- Não se deve aquecer ovos com casca ou ovos cozidos inteiros no micro-ondas, pois podem explodir, mesmo depois de o aquecimento no micro-ondas ter terminado.
- O forno deve ser limpo regularmente e os resíduos alimentares eliminados. Não manter o forno limpo pode causar a deterioração da superfície, o que pode afetar a vida útil do aparelho e resultar em situações perigosas.
- Deve ter cuidado para não deslocar a plataforma giratória ao remover os recipientes do aparelho.
- O aparelho não deve ser limpo com um dispositivo de limpeza a vapor.
- Este aparelho cumpre toda a legislação europeia atual relativa a segurança; no entanto, o fabricante tem de realçar que este cumprimento não evita que as superfícies do aparelho aqueçam durante a utilização e que permaneçam quentes durante o funcionamento.
- A placa de especificações está disponível neste aparelho. Esta placa apresenta todas as informações de identificação necessárias para encomendar peças de substituição. Se vender o aparelho, o oferecer ou deixar ao próximo morador quando mudar de casa, certifique-se de que entrega este manual, para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os respetivos avisos de segurança.
- A instalação tem de ser efetuada por um eletricista qualificado. Antes de ligar a rede elétrica, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à tensão na placa de classificação.
- Guarde este manual de instruções para consulta futura e entregue-o a futuros proprietários. Depois de desembalar o aparelho, verifique se não está danificado.
- O responsável pela instalação tem de garantir que foi realizada a ligação elétrica correta e que esta está em conformidade com o diagrama da cablagem.
- O cabo não pode ser dobrado nem comprimido.
- Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser

substituído pelo fabricante, o seu fornecedor de serviços ou por uma pessoa qualificada de modo a evitar perigos de segurança.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso lhes seja disponibilizada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não devem utilizar o aparelho para brincar. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-as de forma adequada.
- Não deixe que crianças e animais de estimação se aproximem do aparelho enquanto está em funcionamento ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, este deverá ser ativado.
- Não deve deixar que as crianças menores de 3 anos se aproximem do aparelho enquanto está em funcionamento em qualquer circunstância.
- Não instale ou utilize um aparelho danificado.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas.
- O micro-ondas deve ser utilizado exclusivamente como um aparelho independente.
- AVISO:** Certifique-se de que a superfície superior do micro-ondas está a uma distância mínima de 30 mm de armários e que as laterais e a traseira deste estão a uma distância mínima de 20 mm da parede ou dos armários.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto está em funcionamento.
- Desative o aparelho depois de cada utilização.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando este estiver em contacto com a água.
- Não aplique pressão na porta aberta.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou como superfície de armazenamento.

## Instalação elétrica

A instalação tem de ser efetuada por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado. Antes de ligar a rede elétrica, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à tensão na placa de classificação.

Este aparelho é fornecido com uma ficha adequada ao seu país.

O cabo não pode ser dobrado nem comprimido.

Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico.

**AVISO: Este é um aparelho de Classe I e TEM DE estar ligado à terra.**

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 3 núcleos, colorido da seguinte forma:

Castanho = L ou fase

Azul = N ou neutro

Verde e amarelo = E ou terra

**O fusível sobresselente tem de estar classificado como 13 A (apenas para o Reino Unido).**

Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Guarde este manual de instruções para consulta futura e entregue-o a futuros proprietários. Depois de desembalar o aparelho, verifique se não está danificado. Em caso de dúvida, não use o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.

O fabricante está isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes de uma instalação incorreta ou inadequada do aparelho. Qualquer instalação elétrica permanente deve estar em conformidade com a mais recente regulamentação aplicável a cablagem para o seu país e, para a sua própria segurança, a instalação elétrica deve ser efetuada por um eletricista qualificado ou um empreiteiro.

## Dados técnicos

Número do modelo	CLFSMW20LUKa	CLFSMW20LEUa
Tensão de entrada	230 V CA~ 50 Hz	220-230 V CA~ 50 Hz
Potência	800 W	
Consumo de energia	1200 W	
Frequência de funcionamento	2450 MHz	
Dimensões exteriores	262 mm × 452 mm × 385 mm	
Dimensões do compartimento	210 mm × 315 mm × 329 mm	
Capacidade	20 Litros	

## Resolução de problemas

Problema	Solução
<b>AVISO:</b> O micro-ondas iniciou sem produtos dentro do compartimento	Pare o micro-ondas imediatamente, dado que isso é perigoso e um problema de segurança!
Interferências radioelétricas	O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências radioelétricas noutros dispositivos em funcionamento na proximidade, tais como rádios, televisões, Wi-Fi, telefones sem fios e equipamento semelhante. É possível reduzir ou minimizar a interferência ao: 1. Reposicionar o micro-ondas em relação aos outros dispositivos. 2. Alterar a orientação entre o micro-ondas e os outros dispositivos. 3. Garantir que o micro-ondas e os outros dispositivos estão ligados a circuitos ou redes de corrente elétrica em separado.
A luz do aparelho escurece durante o funcionamento	Isto é normal, a intensidade da luz pode mudar com base no nível de potência utilizado.
Vapor presente no micro-ondas	Isto é normal, certifique-se de que o micro-ondas é mantido limpo e seco após cada utilização.
O micro-ondas não tem energia	Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que nenhum fusível ou disjuntor foi acionado. Se isto não resolver o problema, entre em contacto com a linha de atendimento ao cliente para obter aconselhamento.
O micro-ondas não inicia a cozedura	Certifique-se de que nada está a bloquear a porta e que esta está completamente fechada. Se isto não resolver o problema, entre em contacto com a linha de atendimento ao cliente para obter aconselhamento.
O micro-ondas emite rangidos durante o funcionamento	Isto pode ocorrer devido a resíduos de alimentos sob o prato ou nas rodas de rolete. Certifique-se de que todas as peças são limpas cuidadosamente antes de utilizar.

Para organizar um serviço de manutenção, entre em contacto com os nossos serviços de atendimento ao cliente através dos seguintes números de ligação gratuita; tem de ligar para o número correspondente ao país onde adquiriu o micro-ondas.

800 814 566 [portugal@kingfisherservice.com](mailto:portugal@kingfisherservice.com)

## Reciclagem e eliminação

Os resíduos de produtos elétricos (REEE) não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Recicle nas instalações adequadas, sempre que existentes. Consulte o seu representante local de autoridade governamental, serviços de eliminação de resíduos domésticos ou o revendedor onde o produto foi comprado para obter aconselhamento sobre reciclagem.

Este aparelho respeita leis da supressão de interferências radioelétricas. Uma vez que o fabricante tem uma política de melhoria contínua dos produtos, este reserva-se o direito de adaptar e efetuar qualquer alteração considerada necessária sem aviso prévio.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima impresso no produto indica que este não pode ser tratado como lixo doméstico normal. O símbolo no produto indica que não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Este produto deve ser entregue a um ponto de recolha de equipamento elétrico e eletrónico para reciclagem. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública, que poderiam ocorrer caso este produto não fosse tratado devidamente.



## Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto tem uma garantia do fabricante de 2 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional para uso doméstico normal (não profissional ou comercial).

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligéncia, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, substituir.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

**IMPORTANTE - GUARDAR ESTAS INFORMAÇÕES PARA CONSULTA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE**

**Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:****UK Manufacturer:**

Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,  
United Kingdom

**EU Manufacturer:**

Kingfisher International Products B.V.  
Rapenburgerstraat 175E  
1011 VM Amsterdam  
The Netherlands  
[www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**EN**

[www.diy.com](http://www.diy.com)  
[www.screwfix.com](http://www.screwfix.com)  
[www.screwfix.ie](http://www.screwfix.ie)  
Customer Helpline (Freephone)  
UK 0800 324 7818 [uk@kingfisherservice.com](mailto:uk@kingfisherservice.com)  
Eire 1800 932 230 [eire@kingfisherservice.com](mailto:eire@kingfisherservice.com)

**To view instruction manuals online,  
visit [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

**FR**

[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
[www.bricod.pot.fr](http://www.bricod.pot.fr)  
Assistance téléphonique (sans frais) :  
0805 114 951 [france@kingfisherservice.com](mailto:france@kingfisherservice.com)  
**Pour consulter les manuels d'instructions  
en ligne, rendez-vous sur le site  
[www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

**PL**

[www.castorama.pl](http://www.castorama.pl)  
Infolinia dla klientów (bezpłatna):  
800 121 2222 [poland@kingfisherservice.com](mailto:poland@kingfisherservice.com)  
**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,  
odwiedź stronę [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

**RO**

[www.bricodepot.ro](http://www.bricodepot.ro)  
Asistență clienți (apel gratuit):  
0800 895 099 [romania@kingfisherservice.com](mailto:romania@kingfisherservice.com)  
**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,  
vizitați [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

**ES**

[www.bricodepot.es](http://www.bricodepot.es)  
Línea de atención al cliente (número gratuito):  
800 098 794 [spain@kingfisherservice.com](mailto:spain@kingfisherservice.com)  
**Para consultar los manuales de instrucciones  
en línea, visite [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

**PT**

[www.bricodepot.pt](http://www.bricodepot.pt)  
Linha de atendimento ao cliente (gratuita):  
800 814 566 [portugal@kingfisherservice.com](mailto:portugal@kingfisherservice.com)  
**Para consultar manuais de instruções online,  
visite [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**